

FSG E



Das Beutelverschließgerät FSGE dient zum Zuschweißen der Verpackungsbeutel von Rollmatratzen.

Die aus der RollPack ausgeschobene Matratze wird durch den Bediener richtig positioniert. Mit Fußtaster-Signal veranlasst er das Heben des unteren Schweißbalkens bis Rollenmitte.

Dann zieht er das zu verschweißende Ende des Beutels glatt. Mit Zweihandbedienung löst er den Schweißzyklus aus. Ab jetzt läuft der Vorgang automatisch ab.

Der Bediener kann sich umdrehen und an der RollPack den Beutel für die nächste Matratze aufziehen. Die nächste aus der RollPack ausgeschobene Matratze schiebt die vorhergehende aus der Wanne.

Baugrößen passend zu den Modellen der RollPack:

- RollPack 200/30 - FSG 40E**
- RollPack 200/40 - FSG 40E**
- RollPack 200/45 - FSG 45E**
- RollPack 200/60 - FSG 60E**

The Bag closing device FSGE closes the bags of rolled mattresses by welding.

The rolled mattress, as it is pushed out by the RollPack, is positioned by the operator. A foot switch raises the lower welding bar to the roll center.

The operator now spreads out flat the open end of the bag to avoid wrinkles in the welding seam. A two hand signal (2 buttons) starts the welding. From now on the rest of the cycle is automatic.

It thus enables the operator to place the bag for the next mattress to be rolled, while the FSGE completes the welding cycle. The next roll coming out of the RollPack pushes out the finished roll.

FSGE comes in sizes corresponding to the RollPack:

- RollPack 200/30 - FSG 40E**
- RollPack 200/40 - FSG 40E**
- RollPack 200/45 - FSG 45E**
- RollPack 200/60 - FSG 60E**

Le dispositif de fermeture FSGE ferme les sacs en plastique des matelas enroulés par soudage.

Le matelas enroulé entre en sortant de la RollPack et est positionné par l'opérateur. Un interrupteur à pied lève la mâchoire de soudage inférieure se lève vers le centre du rouleau.

L'opérateur tire la ouverture du sac plat pour corriger des plis du material. Avec un contrôle de 2 mains il commande la soudage. A partir d'ici le cycle fonctionne automatiquement.

Pendant le soudage l'opérateur peut mettre le prochain sac sur la tube de sortie de la RollPack. Le prochain rouleau sortant de la RollPack pousse le matelas déjà emballé dehors la cuve de la FSGE.

Les modèles FSGE correspondent avec les RollPack:

- RollPack 200/30 - FSG 40E**
- RollPack 200/40 - FSG 40E**
- RollPack 200/45 - FSG 45E**
- RollPack 200/60 - FSG 60E**